

EXCERA

EP5800

Цифровая портативная
радиостанция
Краткое руководство



Это руководство поможет вам быстро разобраться в базовых операциях нашей цифровой портативной радиостанции. Прежде чем использовать продукт, пожалуйста прочитайте данное руководство.

Оповещающие значки:



Предупреждение:

Указывает на ситуации, которые могут привести к травме или повреждению продукта.



Примечание:

Обозначат советы, которые помогут вам более эффективно использовать продукт.

Содержание упаковки

Пожалуйста, аккуратно распакуйте и проверьте, все ли предметы, перечисленные ниже, доставлены. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, обратитесь к своему поставщику.



❶ Рация




❷ Аккумулятор



❸ ЗУ



❹ Антенна



❺ Шнур питания



❻ Клипса




❼ Ремешок



❽ Краткий мануал

Начало работы

■ Управление рацией



№.	Название	№.	Название
①	РТТ	⑫	Канал/ Ручка выбора группы
②	Боковая клавиша 1 (БК1)		
③	Боковая клавиша 2 (БК2)	⑬	Вкл./Выкл./Ручка управления громкостью
④	Антенна		
⑤	Экстренная кнопка (ЭК)	⑭	LED индикатор
⑥	Динамик	⑮	Кнопка настроек/Сброс
⑦	Микрофон	⑯	ПК2/прервать/В начало
⑧	LCD дисплей	⑰	Кнопки Up/Down
⑨	Меню/ОК Кнопка	⑱	Разъем подключения
⑩	ПК1/Ответ/Вызов	⑲	Аккумулятор
⑪	Наборная клавиатура		

Индикаторы дисплея

■ LCD значки

Значок	Значение
	Сила принимаемого сигнала
	Новое сообщение/Переполнение
	Сканирование
	Сканирование приостановлено
	Высокая мощность
	Низкая мощность
	Заряд аккумулятора
	Roam
	GPS Включен
	GPS обнаружен
	GLONASS обнаружен
	BDS Обнаружен
	Пропущенный вызов
	Упавший человек "Man Down"
	Bluetooth отключен
	Беспроводной РТТ
	Bluetooth Наушник
	Беспроводной РТТ и Bluetooth наушник
	Экстренное оповещение
	Шифрование
	Шумоподаватель
	VOX



Примечание: Значки LCD-дисплея разных моделей радиостанций различаются. В связи с развитием технологий значки могут быть изменены без предварительного уведомления.

■ LED индикация

LED индикатор	Состояние
LED Слабо мигает зеленым.	Отсутствует.
LED Быстро мигает зеленым.	Прошивка или вкл. радиои.
LED Светит зеленым.	Прием.
LED Слабо мигает красным.	Низкий уровень заряда акк.
LED Быстро мигает красным.	Отсутствует.
LED Светит красным.	Передача.
LED Слабо мигает оранжевым.	Сканирование.
LED Быстро мигает оранжевым	Отсутствует.


Базовые действия

■ Вкл./Выкл. радиостанции

Поверните ручку вкл./выкл./управления громкостью радио по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не услышите щелчок, чтобы вкл./выкл. радио.

■ Блокировка/ Деблокировка клавиатуры

Когда клавиатура не используется, вы можете заблокировать клавиатуру, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиатуры. Вы можете использовать любой из следующих методов, чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру.

- С помощью комбинации клавиш
Блок./Деблок. клавиши нажатием кнопки ок и кнопки 
- С помощью программируемой кнопки
Установите функцию блокировки на программируемую кнопку, после этого нажмите кнопку для быстрой блокировки.
-

Процедура:

1. На стартовом экране, перейти “Настройки -> Настройки Радиои -> Блокировка клавиатуры” чтобы выбрать время в течении которого клавиатура будет заблокирована.
2. Если вы выберете желаемое время, клавиатура будет автоматически заблокирована, если в течении заданного периода времени не будет выполняться никаких действий

■ Регулировка громкости

После включения радиостанции поверните ручку включения/выключения/управления громкостью радио по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость вызова, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.

■ Регулировка уровня мощности

С помощью этой опции вы можете быстро регулировать уровни мощности. Мы рекомендуем вам использовать низкое энергопотребление для экономии заряда батареи. Однако, если вы не можете связаться с радиостанциями, расположенными в отдаленных местах, с низкой мощностью, выберите высокую мощность.

Вы можете нажать запрограммированную кнопку регулировки уровня мощности, чтобы отрегулировать уровни мощности.

■ Выбор зоны

Зона — это группа каналов, обладающих одним и тем же свойством. Рация поддерживает 32 зоны, и каждая зона содержит не более 128 каналов.

Вы можете выбрать зону с помощью следующих способов:

- Выбрать зону через меню

Процедура:

1. На стартовом экране, нажать кнопку Меню, чтобы войти в основное меню
2. Перейти "Настройки -> Зоны".
3. Используйте кнопки Up/Down, чтобы перейти в нужную зону .
4. Нажмите ОК для принятия выбранной зоны.

- Выбор зоны с помощью программируемой кнопки
Вы можете быстро переключить зону при помощи программируемых кнопок Zone Up или Zone Down.

■ Выбор канала

После включения радиостанции вращайте ручку выбора каналов, чтобы выбрать нужный канал. Вы также можете переключиться на назначенный канал, нажав кнопку "Предустановленный канал".

Если функция уведомления о канале активна, вы услышите соответствующий номер канала при переключении на любой канал.

■ Переключение режима канала

Радиа может работать как в цифровом, так и в аналоговом режиме. Каждый канал может быть запрограммирован как аналоговый так и цифровой канал через CPS. Если текущая зона включает в себя смесь аналоговых и цифровых каналов, вы можете быстро переключаться между цифровыми и аналоговыми каналами с помощью ручки выбора каналов

■ Вызов

Чтобы ваша речь была четкой, держите микрофон на расстоянии 2,5–5 см от рта..

Частный вызов

Частный вызов — это вызов с одной радиостанции на другую индивидуальную радиостанцию.

Вы можете сделать Частный вызов с помощью следующих способов:

- Сделать вызов при помощи контакта или списка вызовов

Процедура:

1. На стартовом экране, нажмите кнопку Меню и войдите в основное меню.
2. Перейдите в “Контакты -> Частные вызовы”, или перейдите в “Список вызовов” войдите в Пропущенные/ Выходящие/Исходящие списки вызовов.
3. Используйте кнопки Up/Down для выбора контакта, который вы хотите вызвать.
4. Нажмите кнопку РТТ чтобы сделать частный вызов.

- Сделать вызов с помощью ручного набора

Процедура:

1. На стартовом экране, нажмите кнопку Меню и войдите в основное меню.
2. Перейдите в “Контакты -> Ручной набор”.
3. Наберите номер приватного вызова с помощью клавиатуры
4. Нажмите кнопку РТТ чтобы сделать частный вызов.

Групповой вызов

Групповой вызов относится к вызову с отдельной радиостанции на группу радиостанций, находящихся в режиме ожидания. Вы можете сделать групповой вызов с помощью следующих способов:


- Сделать вызов через контакты или список вызовов.

Процедура:

1. На стартовом экране, нажмите кнопку Меню и войдите в основное меню
2. Перейдите в “Контакты -> Групповой вызов”, или перейдите в “Список вызовов” перейдите в Пропущенные/Входящие/Исходящие списки вызовов.
3. Используйте кнопки Up/Down для выбора группового контакта.
4. Нажмите кнопку РТТ чтобы сделать вызов.

- Сделать вызов с помощью ручного набора.

Процедура:

1. На стартовом экране нажмите кнопку меню, чтобы войти в основное меню.
2. Перейдите в “Контакты -> Ручной набор”.
3. нажмите кнопку  чтобы переключить окно групповых вызовов.
4. Введите номер группового вызова.
5. Нажмите кнопку РТТ чтобы сделать вызов.

Общий вызов

Общий вызов это вызов с индивидуальной рации на все остальные рации на канале.



Примечание: ID общего вызова фиксирован.

Вы можете сделать общий вызов через меню контактов.

Процедура:

1. На стартовом экране нажмите кнопку меню, чтобы войти в основное меню.
2. Перейдите в “Контакты -> Групповые вызовы”, или в “Список вызовов” перейдите в Пропущенные/Входящие/Исходящие списки вызовов.
3. Используйте кнопки Up/Down для выбора всех контактов.
4. Нажмите кнопку РТТ чтобы сделать вызов.

Экстренный вызов

Экстренный вызов используется для вызова помощи в чрезвычайных ситуациях. Для того чтобы включить эту функцию на канале, вы должны привязать этот канал к экстренной системе оповещений через CPS

■ **Передача или Прием вызова на аналоговом Канале**

Для передачи на аналоговом канале нажмите кнопку РТТ и говорите в микрофон.

Для приема на аналоговом канале отпустите кнопку РТТ.

■ **Ограничение времени передачи**

Целью ограничения является предотвращение полного занятия канала одним транслирующим. Если предустановленное время истекает, рация автоматически прерывает передачу и издает тональное оповещение, которое пропадает если отжать кнопку РТТ.

Вы можете установить время ограничения через CPS.

г.Москва LLC EXCERA RUS

**Адрес: ВН. ТЕР.Г. Муниципальный
округ Марфино, ул. Ботаническая
д14. помещение 1\2**

Почтовый адрес: 127276